

Multi Coiff

Coiffez vos envies à domicile ou en voyage
grâce à votre salon de coiffure 4 en 1



Multi Coiff

Coiffez vos envies à domicile ou en voyage
grâce à votre salon de coiffure 4 en 1



Table des matières

	Page
Apprendre à connaître votre Multi Coiff	1
Présentation du Multi Coiff	2
Installation	3
Utilisation du Boucleur automatique	4-6
Utilisation de la Brosse 2 en 1	7-8
Utilisation du Sèche cheveux	9-10
Sécurité	11-12
Nettoyage et maintenance	13

Nettoyage et maintenance

Ne laver jamais le Multi Coiff au lave-vaisselle ou au lave-linge

Comme le Multi Coiff n'est pas étanche, éviter que de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans le produit, ce qui provoquerait un court-circuit.

Après chaque utilisation, enlever les cheveux et autres résidus.

Nettoyer et entretenir le Multi Coiff quand il est éteint, froid et débranché pour éviter tout risque de brûlures.

Ne pas utiliser de produit détergent ou de nettoyant contenant des diluants corrosifs.

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer puis essuyer le Multi Coiff.

Ne jamais insérer d'objets métalliques dans le Multi Coiff pour éviter les chocs électriques.

Après utilisation ne jamais enrouler le câble d'alimentation autour du Multi Coiff car cela pourrait endommager l'appareil.

S'assurer que le Multi Coiff est complètement refroidi avant de le ranger. Sélectionner la température appropriée selon la nature du cheveu pour la qualité des cheveux car une température trop élevée peut endommager les cheveux.

Pour la première utilisation il peut y avoir une légère odeur de brûlé ou un peu de fumée produites par le Multi Coiff à haute température et qui disparaîtront après quelques secondes. Ne pas s'inquiéter.

Sacoche de transport



Sèche-cheveux



Boucleur Automatique



Brosse 2 en 1



1 peigne

2 capuchons protecteurs



2 pinces clips



Présentation du Multi Coiff

Le Multi Coiff est un véritable salon de coiffure à domicile. Il vous permet de sécher vos cheveux puis de les lisser, de les boucler ou leur donner du volume. Il permet de créer différents styles de coiffures selon vos envies.

Le Multi Coiff vous permet un gain de place à la maison en remplaçant tous vos produits électriques de soin du cheveu en un seul. Avec sa sacoche de transport ultra compacte, le Multi Coiff vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Sécurité

Il est interdit d'utiliser le Multi Coiff dans son bain ou sa douche. Ne pas l'utiliser près de la baignoire, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Le Multi Coiff étant équipé d'une fonction chauffage électrique, vous devez le mettre hors de portée des enfants.

Lorsque du liquide pénètre dans le Multi Coiff, il doit d'abord être débranché puis envoyé à un professionnel de la réparation.

Utiliser le Multi Coiff que dans le cadre de ses fonctions

Ne pas utiliser le Multi Coiff autrement qu'avec le voltage recommandé et assurez-vous que la prise de courant soit correctement enfoncée.

Utiliser le Multi Coiff uniquement avec des mains sèches car cela pourrait causer un choc électrique ou un court-circuit.

Tenir à distance le Multi Coiff de tout objet inflammable ou explosif car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Lorsque le Multi Coiff est connecté à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance. Après utilisation, veiller à le débrancher.

Ne pas tirer ou arracher directement le câble d'alimentation.

Ne jamais utiliser les pièces ou accessoires produits par d'autres fabricants et non recommandés par nos soins. Aucune garantie n'est fournie pour la défaillance du Multi Coiff due à ces pièces ou accessoires.

Ne pas placer le Multi Coiff au contact d'objets ne supportant pas la chaleur élevée

Veiller à éviter que la peau ne touche directement la surface chaude du Multi Coiff, surtout les yeux, les oreilles ou le cou.

1. Installer la tête Sèche-cheveux comme indiqué dans le menu Installation (Page N°3).

2. Lors de l'utilisation du sèche-cheveux, les boutons 1, 2 et 3 de la poignée sont inactifs et n'agissent pas sur l'usage du sèche-cheveu.

3. Le sèche-cheveux possède 3 vitesses :
- Séchage lent à température moyenne
- Séchage rapide à haute température
- Séchage à froid (Cold Boost)

4. Pour utiliser le séchage lent, placer le sélecteur de vitesse en position centrale.

5. Pour utiliser le séchage rapide, placer le sélecteur de vitesse en position haute.

6. Pour utiliser le séchage à froid, maintenir enfoncé le bouton Cold Boost. Il peut être utilisé lorsque le Multi Coiff est en marche, en séchage rapide ou en séchage lent.

7. Pour éteindre le sèche-cheveux, positionner le sélecteur de vitesse en position basse.

Installation

Avant d'utiliser le Multi Coiff, assurez-vous d'avoir lu toutes les consignes de sécurité

1. Prendre la poignée, s'assurer que la bague de sécurité soit en position déverrouillée et que l'appareil ne soit pas branché

—> Voir Figure 1

2. Retirer la tête pour la séparer de la poignée. Positionner le capuchon de protection sur le connecteur de la tête que vous venez de retirer.

3. Aligner le connecteur de la tête et le connecteur de la poignée puis enfoncer complètement la tête dans la poignée. Une fois la tête bien en place, tourner la bague de sécurité de la poignée en position verrouillée.

—> Voir Figure 2

4. Le Multi Coiff est prêt à être utilisé, vous pouvez maintenant le brancher en toute sécurité.

5. Pour allumer le Multi Coiff maintenir le bouton 1 enfoncé jusqu'à entendre un bip sonore. Le témoin lumineux de la poignée s'allume.

—> Voir Figure 2

6. Pour éteindre le Multi Coiff maintenir le bouton 1 enfoncé jusqu'à entendre un bip sonore. Le témoin lumineux de la poignée s'éteint.

ATTENTION ! L'appareil doit être débranché lors du changement de tête. N'enroulez pas le cordon autour du Multi Coiff car cela entraînerait une usure de ce dernier et à terme une possible rupture



Figure 1
Position déverrouillé



Figure 2

Utilisation du boucler automatique



Sèche cheveux



Brosse 2 en 1



ATTENTION ! Votre Multi Coiff doit être utilisé sur un cheveu propre et sec. Vos cheveux ne doivent pas contenir d'huiles essentielles ou résidus de produits fixants avant utilisation du Glossy Multi Coiff.

Réglage de la température :

- Lumière bleue 180° : Cheveux fins et sensibles
- Lumière rouge 210° : Cheveux normaux à épais

La température par défaut est de 180°C (lumière bleue).

Si vous éteignez et rallumez votre appareil de façon répétée, la température sera enregistrée sur votre dernier réglage.

1. Installer la tête du Boucleur automatique comme indiqué dans le menu Installation (Page N°3).

2. Pour allumer le boucleur Automatique maintenir le bouton 1 jusqu'au déclenchement d'un bip Sonore. Le témoin lumineux de la poignée s'allume en bleu clignotant.

3. Ajuster la température choisie à l'aide du bouton 2. Une simple pression sur le bouton 2 permet de sélectionner l'un des deux niveaux de chauffe de l'appareil. Lorsque le témoin lumineux de la poignée clignote cela signifie que le Multi Coiff n'a pas encore atteint la température choisie. Il peut être utilisé lorsque le témoin lumineux est fixe.

ATTENTION ! Votre Multi Coiff doit être utilisé sur un cheveu propre et sec. Vos cheveux ne doivent pas contenir d'huiles essentielles ou résidus de produits fixants avant utilisation du Glossy Multi Coiff.

Réglage de la température :

- Lumière bleue 180° : Cheveux fins et sensibles
- Lumière rouge 210° : Cheveux normaux à épais

La température par défaut est de 180°C (lumière bleue).

Si vous éteignez et rallumez votre Multi Coiff de façon répétée, la température sera enregistrée sur votre dernier réglage.

4. Choisir le sens de rotation à l'aide du bouton 3. Une simple pression sur le bouton 3 permet de choisir le sens de rotation du boucleur automatique.

5. Déverrouiller le bouton de verrouillage afin de libérer la gâchette de mise en route ainsi que le cylindre boucleur.

6. Tenir la poignée d'une main et positionner votre index sur la gâchette de mise en route. Le cylindre Boucleur doit toujours pointer vers le bas. Avec l'autre main sélectionner une petite mèche de cheveux et placer la dans la pince à mèches.

—> Voir figure 1



Fig. 1

7. Presser la gâchette de mise en route. La mèche s'enroule dans le cylindre boucleur (cette opération dure environs 5 secondes). Maintenir la gâchette enfoncée. Le Multi Coiff va émettre 5 bips successifs puis 1 double bip final. Vous pouvez relâcher la gâchette de mise en route, votre mèche est maintenant bouclée.

ATTENTION ! Si vous sélectionnez une mèche de cheveux trop large ou trop épaisse votre Multi Coiff émettra 5 bips sonores très rapprochés. Relâcher alors la gâchette de mise en route pour libérer la mèche. Renouveler l'opération avec une mèche moins épaisse.

8. Le Multi Coiff passe automatiquement en mode économie d'énergie après 30 minutes sans utilisation, la fonction de chauffage et les indicateurs sont également tous désactivés. Pour le réutiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton 1.

9. Après utilisation, mettre le Multi Coiff hors tension, débrancher le cordon d'alimentation et placer le Multi Coiff dans un endroit aéré et sec pour le refroidir naturellement.

10. Pour prolonger la tenue de vos boucles vous pouvez utiliser de la laque.

ATTENTION ! S'il y a trop de cheveux ou d'objets résiduels étrangers dans le cylindre boucleur, débrancher le Mutli Coiff et nettoyer le immédiatement.

ATTENTION ! Si les cheveux sont coincés ou si la pince à cheveux est bloqué, relâcher immédiatement la gâchette de mise en route et retirer les cheveux lentement.

Fonction brosse chauffante volume

1. Appuyer sur la gâchette d'ouverture, placer une mèche de cheveux entre les plaques lissantes. Relâcher la gâchette, faire pivoter le Multi Coiff pour que la mèche de cheveux s'enroule autour des picots de la brosse chauffante. Laissez agir pendant quelques secondes.

2. Faire pivoter le Multi Coiff dans le sens inverse et appuyer sur la gâchette d'ouverture pour libérer la mèche.

3. Installer la tête Brosse 2 en 1 comme indiqué dans le menu Installation (Page N°3).

4. Pour allumer la Brosse 2 en 1 maintenir le bouton 1 jusqu'au déclenchement d'un bip Sonore. Le témoin lumineux de la poignée s'allume en bleue clignotant.

5. La brosse 2 en 1 offre 2 fonctions :

- Fonction brosse chauffante volume
- Fonction lisseur

Fonction lisseur

1. Ajuster la température choisie à l'aide du bouton 2. Une simple pression sur le bouton 2 permet de sélectionner l'un des deux niveaux de chauffe de l'appareil. Lorsque le témoin lumineux de la poignée clignote cela signifie que l'appareil n'a pas encore atteint la température choisie. L'appareil peut être utilisé lorsque le témoin lumineux est fixe.

2. Tenir la poignée d'une main et positionner votre pouce sur la gâchette d'ouverture. Avec l'autre main sélectionner la mèche de cheveux à lisser.

3. Relâcher la gâchette d'ouverture et lisser la mèche sélectionnée des racines vers les pointes. Renouveler l'opération si nécessaire.