

Guide de démarrage rapide

Consultez le manuel d'utilisation pour obtenir des instructions complètes et des renseignements importants en matière de sécurité avant d'utiliser ce produit.

ÉTAPE 1



Démontez les pièces emballées et enlevez tous les matériaux d'emballage.

ÉTAPE 2



Assurez-vous que le bac à eau est en place et remplissez-le d'environ 2 verres d'eau.

ÉTAPE 3



Montez les pièces dans l'ordre dans lequel elles ont été emballées (ou consultez le manuel d'utilisation pour connaître l'ordre de montage).

ÉTAPE 4



Branchez le cordon d'alimentation sur le Socle, puis à une prise de courant.

ÉTAPE 5



Appuyez sur le bouton *Power* (Marche/Arrêt), puis sur le bouton *Fan* (Ventilateur). Réglez la température à une température moyenne ou élevée pendant 4 à 6 minutes pour préchauffer le Gril. Réglez ensuite la température de cuisson désirée et ajoutez vos aliments !



Sortez toutes les pièces de la boîte et retirez tout film protecteur transparent ou bleu présent sur les composants. Lavez l'ensemble à l'eau chaude savonneuse avant la première utilisation (seuls certains accessoires passent au lave-vaisselle).

Importé par EZ TRADING - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt - FRANCE