

Instructions de montage de la semelle en téflon



- Emboîter la pointe du fer à la pointe de la semelle.
- Tirer sur le ressort.



- Emboîter le fer dans la semelle en téflon.



- Fixer le ressort à l'arrière du fer.

Consignes d'entretien : Nettoyer de temps en temps la semelle téflon ainsi que la semelle du fer avec un éponge humide.



Distribué par EUROFLEX FRANCE : 37 rue Claude Decaen - 75012 Paris - Tél. : 01 49 28 06 11 -
Email : contact@euroflex-france.fr - Web : www.euroflex-monster.com