

Cintres Magic


001267

Mode d'emploi

1. **DECOUVREZ VOTRE LOT**

Votre lot de Cintres Magic est composé de :
15 cintres avec bandes anti dérapantes
4 épaulettes
6 pinces
5 crochets

Les Cintres Magic sont dotés de bandes antidérapantes et grâce à elles, vos vêtements ne tombent plus !



2. **UTILISATION**

Positionner un vêtement sur le Cintre

- Insérez votre vêtement à l'aide de l'encoche incisée dans l'encolure du Cintre



- Passez l'épaule opposée sans forcer sur le col



- Repositionnez le vêtement



3. **LES MINI CROCHETS**

Les mini crochets vous permettent de suspendre vos vêtements à fines bretelles.



4. **LES CROCHETS CASCADE**

Enfilez le crochet cascade sur le cintre du dessus puis placez sur le crochet le cintre du dessous.



5. **LA MINI BARRE HORIZONTALE**

Vous pouvez ranger vos cravates et foulards grâce à la mini barre horizontale.



6. **LES EPAULETTES AMOVIBLES**

Positionnez les épaulettes sur le cintre et rangez vos costumes et manteaux.



7. **LES PINCES AMOVIBLES**

Les pinces amovibles vous permettent de ranger vos pantalons, jupes, hauts, ...



Conditions d'entretien :

Les cintres peuvent être entretenus avec un chiffon légèrement humide. En ce qui concerne les épaulettes et les crochets une petite brosse douce pour les dépoussiérer régulièrement suffira.