

IMPORTANT !

Lumilight Boréale fonctionne sous toutes les températures, mais sa performance est optimale sous des températures comprises entre 17 °C et 35 °C (64 °F et 95 °F). Il se peut que le système nécessite plus de temps pour atteindre sa puissance totale si la température extérieure se situe hors de cette plage (environ 30 minutes pour l'éclairage vert sous des températures très faibles). Merci de faire preuve de patience si le système met du temps à atteindre sa puissance totale.