












Séchoir Innovation Nobly

Inno 020

Mode d'emploi



I. Composition du colis

Photo	Quantité	Nom	Référence
	2	Barre verticale supérieure	A
	2	Barre verticale inférieure	B
	2	Barre pour draps de lit	C
	1	Barre multi-usage	D
	1	Barre Latérale rectangulaire	E
	6	T-connecteurs	F
	48	Clips à chaussettes	G
	2	Bases	H
	2	Porte-cintres	I
	6	Unité de séchage	J
	6	Roues	K



ATTENTION A TOUTES LES CONNECTIONS, LES BORDS PEUVENT ETRE TRANCHANTS, VOUS POURRIEZ VOUS BLESSER.

A TITRE DE PRECAUTION, UTILISEZ DES GANTS LORS DE L'ASSEMBLAGE.

NE LAISSEZ PAS LE SECHOIR A LA PORTEE DES ENFANTS.


UTILISEZ LE SECHOIR SUR UNE SURFACE PLANE ET DEGAGEE.




II. Montage

1. Assemblage des roues / Préparation de la base

Insérez les 6 roues (K) dans les encoches des bases (H).



Appuyez fortement sur les roues pour qu'elles soient bien insérées.




Levez les boutons de verrouillage des 2 bases (H).
Insérez la barre horizontale rectangulaire.


2. Assemblage des barres verticales

Insérez la barre verticale inférieure (B) dans la base (H).

Insérez la barre supérieure (A) dans la barre inférieure (B).



3. Assemblage des clips à chaussettes




① Enclenchez le crochet du clip à chaussettes (G) sur la partie plastique de l'unité de séchage (J).

② Abaissez le clip à chaussettes sur la partie plastique de l'unité de séchage.


③ Clipsez l'ergot sur la partie plastique de l'unité de séchage.

4. Assemblage des unités de séchage

Insérez les T-connecteurs (F) dans les parties plastiques des unités de séchage (J) et assemblez-les grâce aux T-connecteurs. Positionnez le T-connecteur (F) avec le bouton de verrouillage vers l'extérieur et vers le bas.



5. Schéma d'assemblage général



6. Procédure d'assemblage général

- ① Assemblage des bases et des barres : suivre les étapes 1 et 2.
- ② Assemblage des unités de séchage : suivre les étapes 3 et 4.
- ③ Assemblez les T-connecteurs (F) avec les unités de séchage (J) montées dessus dans les barres verticales (A et B).
Le bouton de verrouillage des T-connecteurs (F) doit être déverrouillé.
- ④ Positionnez vos unités de séchage (J) à la hauteur souhaitée puis verrouillez le bouton de verrouillage des T-connecteurs (F).
Procéder à cette étape pour les 2 unités de séchage restantes.
- ⑤ Placer la barre multi-usage (D) dans les deux barres pour draps de lit (C). Placez l'ensemble sur les deux barres verticales supérieures (A).
- ⑥ Pour choisir la longueur des barres pour draps de lit (C), déverrouillez le bouton de verrouillage. Ajustez la longueur des barres puis verrouillez.



III. Entretien

Votre séchoir s'entretient très facilement, utilisez une éponge humide. N'utilisez jamais d'abrasifs.