


HOME BREEZE

RAFRAÎCHISSEUR REVERSIBLE



Réf. : 005700

MODE D'EMPLOI

Veillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés
ou de manière occasionnelle

Sommaire

CONSIGNES DE SECURITE	3
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
ASSEMBLAGE DES ROULETTES.....	10
UTILISATION.....	12
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	17
PROBLEMES ET SOLUTIONS.....	21
INFORMATIONS PRODUIT	22
CONSIGNES POUR LE RECYCLAGE	26

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations suivantes. Une mauvaise utilisation peut entraîner un danger de choc électrique ou d'incendie.

Au préalable :

1. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il n'est pas endommagé et que tous les accessoires sont présents.
2. Avant d'utiliser l'appareil, référez-vous à la plaque signalétique afin de vérifier que la prise secteur délivre une tension adaptée et peut supporter la puissance demandée par le produit.
3. La prise sur laquelle l'appareil est branché doit idéalement être protégée par un dispositif de protection à courant résiduel.
4. Ne plongez jamais le produit et le câble d'alimentation dans l'eau ou dans d'autres liquides.
5. Si le produit ou le câble d'alimentation est mouillé ou endommagé, ou bien si le produit montre des signes de dysfonctionnement, cessez de l'utiliser, débranchez-le et contactez le service après-vente.
6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Bien installer l'appareil :

7. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
8. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur. Ne l'installez pas à proximité d'une fenêtre.
9. Tenez l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil, d'une humidité ou d'une chaleur excessive, du gel ou des arrêtes tranchantes qui pourraient l'abîmer.

10. Disposez le câble de sorte qu'il ne soit pas écrasé et/ou en contact avec des objets coupants ou chauds. Maintenez la prise et le câble accessibles. Le câble doit être disposé de sorte qu'il ne soit pas dans une zone de passage pour ne pas se prendre les pieds dedans.
11. Veillez à ce que rien n'obstrue l'entrée d'air, laissez un espace libre suffisant derrière le produit.
12. Veillez à ce qu'il ne puisse pas tomber dans l'eau et empêchez l'eau de pénétrer dans l'appareil. Si, à tout moment, l'appareil venait à tomber dans l'eau, débranchez-le immédiatement ! N'utilisez pas un appareil dont l'intérieur a été mouillé et faites-le vérifier et réparer. N'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau et ne les touchez jamais avec des mains mouillées.
13. Concernant le remplissage, référez-vous au paragraphe UTILISATION.
14. Concernant l'installation des roulettes, référez-vous au paragraphe ASSEMBLAGE DES ROULETTES.

Restrictions d'utilisation :

15. N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu, et tel que décrit dans cette notice.
16. **Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.**



17. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, en intérieur. Il peut fonctionner dans une pièce où la température ambiante est entre 0°C et 40°C.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
19. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

20. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
21. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
22. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
23. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement, car il y a risque de feu si l'appareil est recouvert ou placé de façon incorrecte.
24. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
Il ne doit pas être positionné à moins de 3m de ces sources d'eau.
25. L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
26. N'utilisez pas l'appareil dans des zones de stockage de carburants, de peintures, de liquides et/ou gaz inflammables, etc.
27. **MISE EN GARDE** : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
28. **ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**

Précautions importantes :

29. Veillez à ce que l'appareil soit mis hors tension avant de monter ou de retirer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles

pendant le fonctionnement.

30. Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise secteur avant de retirer la grille de protection ou de remplir le réservoir.



31. **MISE EN GARDE** : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

32. Ne placez pas l'appareil près d'un réchaud à gaz ou électrique chaud, ou près d'un four chaud.
33. Si vous utilisez une rallonge, prenez les précautions nécessaires et utilisez un modèle dont le câble supportera le courant et la puissance requis par l'appareil (un câble d'au moins 10A).
34. N'insérez jamais d'objets et veillez à ce que personne ne mette ses doigts à travers la grille de protection.
35. Le garde-feu de cet appareil de chauffage est destiné à éviter l'accès direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l'appareil de chauffage est en fonctionnement ;
36. Le garde-feu n'assure pas une protection totale pour les jeunes enfants et les personnes infirmes.
37. Ne dépassez pas le niveau « MAX » du réservoir d'eau. Si le niveau descend en dessous du niveau « MIN », l'appareil ne fonctionnera pas.
38. Lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir, ne penchez pas l'appareil et prenez toutes les précautions si vous le déplacez. Le réservoir peut être enlevé au besoin (voir paragraphe Entretien).

Après utilisation :


39. Dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le laissez sans surveillance, débranchez l'appareil.
40. **Débranchez l'appareil avant de réaliser l'entretien ou le nettoyage ou avant de remplir le réservoir.**
41. Les détails concernant l'entretien, le nettoyage et le stockage sont disponibles au paragraphe Entretien.
42. Ne stockez pas d'objets au-dessus de l'appareil, il pourrait être détérioré.
43. Certains composants peuvent contenir du DEHP et du TRCP.

44. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne tentez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par votre service après-vente ou un technicien qualifié agréé.
45. L'appareil (y compris le cordon et la fiche) peut uniquement être ouvert et/ou réparé par des personnes dûment autorisées et qualifiées.
46. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 6 mois, il est conseillé de détartrer le rafraichisseur d'air. Pour un détartrage efficace, videz toute l'eau présente dans le réservoir. Versez 10cl de vinaigre blanc directement dans le réservoir. Laissez agir 20 min environ (plus si le réservoir est vraiment entartré). Pour nettoyer le fond du réservoir, utilisez une brosse à récurer ou un chiffon. Prenez le soin de bien enlever toutes les taches et les substances qui se sont accumulées puis rincez à l'eau claire plusieurs fois. Essuyer avec un chiffon doux et sec.
47. Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé.
48. Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
49. **MISE EN GARDE** : Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
50. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement.
51. La zone autour de l'humidificateur ne doit pas être mouillée, ni humide. En cas d'humidité, baisser le débit de l'humidificateur. En cas d'impossibilité de réglage du débit de l'humidificateur, utiliser l'humidificateur par intermittence. Ne pas laisser de matières absorbantes, telles que tapis, rideaux, tentures ou nappes, s'humidifier.
52. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
53. Vider et nettoyer l'humidificateur avant son stockage prolongé. Nettoyer l'humidificateur avant sa prochaine utilisation.

Avertissements relatifs aux piles :

54. La télécommande requiert l'usage d'une pile de type CR2025.
55. Les piles ne doivent pas être rechargées ;
56. Les accumulateurs doivent être enlevés du produit avant d'être chargés;
57. Les différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés ;
58. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité ;
59. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du produit ;
60. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit : risque d'incendie !
61. Ce produit contient une pile bouton, gardez le produit et les piles hors de portée des enfants.
62. **En cas d'ingestion accidentelle, appelez IMMÉDIATEMENT un Centre antipoison, ou le 15 qui vous indiquera la marche à suivre.**

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Le refroidisseur d'air fait évaporer l'eau à l'aide du filtre et envoie l'air humide et frais dans la pièce : un processus qui peut être comparé au vent qui souffle sur l'eau.

Le refroidisseur d'air est équipé des fonctions suivantes :

Ventilateur : le ventilateur peut être réglé selon différents types et vitesses de ventilation.

Refroidissement : refroidit l'air en faisant évaporer l'eau.

Humidification de l'air : l'eau évaporée humidifie l'air dans la pièce.

Purification de l'air : un appareil fonctionnel filtre les particules fines, les fibres, etc. ainsi que la pollution de l'air et la nicotine contenue dans l'air, contribuant ainsi à créer un environnement pur et sain.

Ionisation : change la charge électrique des molécules dans l'air. Cela résulte en plusieurs avantages : charge les allergènes puis les fait tomber au sol, minéralise les composés organiques volatils puis les dégrade, crée des ions à partir d'oxygène, aux vertus physiologiques supposées (source : INIST).


Orientation de l'air : l'air ventilé peut être orienté verticalement par un réglage manuel et horizontalement avec le programme oscillation.

Télécommande : il est possible de commander l'appareil à l'aide de la télécommande à une distance de 6 mètres.

Sécurité : anti-bascule, courant de fuite et anti-surchauffe.

Numéro du modèle	AC-16HR
Alimentation électrique	220-240 Volts (50 ou 60 Hz)
Puissance du ventilateur	65 Watts
Puissance du chauffage	900 ou 1 800 Watts
Capacité du réservoir d'eau	4 litres
Dimensions	29,5 x 28 x 61 cm
Poids net	5,6 kg
Pile de la télécommande	CR2025 (non incluse)

ASSEMBLAGE DES ROULETTES



L'appareil peut être utilisé avec ou sans roulettes. Si vous souhaitez, par commodité, fixer ou ôter les roulettes, veuillez procéder comme suit :

Videz le réservoir ou enlevez-le (voir le paragraphe Entretien), puis placez l'appareil sur le dos comme sur le schéma ci-dessus, au sol ou sur une table.

Fixer les roulettes : Retirez les quatre butées en caoutchouc des orifices (1) et (2), conservez-les, puis insérez les quatre roulettes en enfonçant les broches dans les orifices (1) et (2) et vérifiez qu'elles sont bien fixées et enfoncées à fond.

Ôter les roulettes : Tirez les roulettes pour sortir les broches des emplacements, il n'y a pas de cran ou de clips, puis remplacez les butées en caoutchouc. Conservez les roulettes par ailleurs.

Placez ensuite l'appareil debout en position de fonctionnement et remplacez le


réservoir.

Un mauvais montage des roulettes pivotantes affecte la stabilité du refroidisseur d'air ! **Attention à ne pas faire basculer le rafraîchisseur lors de son déplacement !**

UTILISATION

Mise en place :

Placez l'appareil droit et au sol sur une surface stable et plane. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace à l'avant (sortie d'air) et à l'arrière de l'appareil (entrée d'air) pour une bonne ventilation.



Ouvrez le loquet du réservoir d'eau en tournant le dispositif de fixation de sorte que le tiroir puisse s'ouvrir.

Sortez le réservoir d'eau d'environ 10 cm vers l'arrière et remplissez-le d'eau ; ne dépassez pas le niveau « MAX » indiqué !

- ✓ Remplacez régulièrement avec l'eau froide et propre.
- ✓ Veillez à ce que le niveau d'eau ne se situe pas en-dessous du « MIN ».

Vérifiez que la prise secteur fournit la tension et puissance requise (230V et 1800W, soit environ 8A maximum), conformément aux informations figurant sur la plaque signalétique, puis branchez l'appareil.

Basculez ensuite l'interrupteur sur la position « I » pour mettre l'appareil sous tension.

Lisez les consignes de sécurité. Rappels importants :



- ✓ ne pas couvrir l'entrée ou la sortie d'air ;
- ✓ ne pas disposer l'appareil en contact ou très proche contre un mur, un rideau ou quoi que ce soit qui bloquerait l'entrée d'air ;
- ✓ éviter de le placer dans le passage pour éviter tout basculement ;
- ✓ débrancher lors du remplissage.
- ✓ attention aux débordements lors du déplacement !

Bandeau de commandes :



MARCHE / ARRÊT : mettez d'abord l'appareil sous tension grâce à l'interrupteur situé au dos. Démarrez l'appareil en appuyant sur ce bouton. Appuyez de nouveau dessus pour arrêter l'appareil.

Bouton Chauffage : vous permet de choisir le niveau de chauffage. Il existe 2 niveaux de chauffage Élevé et Faible. Lorsque vous appuyez sur le bouton une fois, la fonction de chauffage Élevé est activée, le voyant correspondant s'allume. Lorsque vous appuyez sur le bouton 2 fois, la fonction de chauffage Faible est activée, le voyant correspondant s'allume.

Régler le chauffage : Lorsque le chauffage Élevé est sélectionné, maintenez le bouton Chauffage appuyé pendant 3 secondes. Vous pourrez alors régler la température de 5°C à 45°C en appuyant à nouveau sur le bouton, autant que nécessaire. A noter que si la température réglée est inférieure à la température de la pièce, l'appareil ne chauffera pas.

Bouton Minuteur : vous permet de définir un délai au bout duquel l'appareil s'éteint automatiquement : à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, cela permet d'augmenter ce délai d'une demi-heure, jusqu'au maximum de 7 heures 30. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver cette fonction. Les voyants indiquent le temps réglé, en additionnant les durées indiquées.

Bouton Vitesse : vous permet de choisir la vitesse de ventilation ; vous sélectionnez une vitesse différente à chaque fois que vous appuyez dessus : faible – moyen – élevé. L'écran affiche alors respectivement F1, F2 ou F3.


Bouton Refroidissement : vous permet d'utiliser la fonction rafraîchisseur par évaporation de l'eau. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la fonction s'active et le voyant correspondant s'allume. Appuyez à nouveau pour désactiver. Veillez à ce que le réservoir soit rempli.

Bouton Mode Ion/ Oscillations : vous permet d'utiliser la fonction oscillation ou ion ou les deux en même temps. Lorsque vous appuyez une première fois, seule la fonction ion est active. Appuyez une seconde fois pour activer

la fonction oscillation seule faisant ainsi basculer la brise de gauche à droite, le voyant correspondant s'allume alors. En réglant manuellement les panneaux horizontaux, vous pouvez régler l'angle de sortie à la verticale. Appuyez une troisième fois, la fonction ion et la fonction oscillation sont toutes les deux activées et les voyants correspondants s'allument alors. Appuyez dessus une quatrième fois pour désactiver les deux fonctions.

Mise en marche :

1. Branchez la fiche d'alimentation secteur de votre rafraîchisseur d'air à une prise murale adaptée.
2. Placez l'interrupteur marche/arrêt au dos de l'appareil sur la position « I ».
3. Un signal sonore retentit, l'interrupteur marche/arrêt s'allume et la LED de fonctionnement clignote. Votre rafraîchisseur d'air est maintenant en mode Veille.
4. Allumez votre rafraîchisseur d'air en appuyant sur la touche marche/arrêt du panneau de commande ou sur le bouton ON/OFF de la télécommande.
5. Votre rafraîchisseur d'air s'allume et reprend le mode sélectionné lors de la dernière utilisation. La LED de fonctionnement et les LED du mode correspondant s'allument.



Réglage vertical des ailettes

Deux ergots permettent de régler l'inclinaison verticale de la sortie d'air. Voir schéma ci-contre.

Éteindre l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (panneau de commande ou télécommande) La LED de fonctionnement clignote, les autres LED s'éteignent.

*Le rafraîchisseur d'air continue de fonctionner pendant quelques minutes après pression de la touche ON/OFF. C'est normal et nécessaire.
Débranchez ensuite votre rafraîchisseur d'air de la prise de courant.*


2. Attendez que l'appareil s'arrête complètement. Placez l'interrupteur

marche/arrêt au dos de votre rafraîchisseur d'air sur la position « 0 ».
L'appareil est éteint.

Télécommande :

La pile de la télécommande n'est pas incluse. Munissez-vous d'une pile CR2025 3V pour faire fonctionner la télécommande.

Ouvrez le compartiment à pile situé sous la télécommande en poussant la partie indiquée sur le schéma ci-contre vers l'intérieur, et en tirant en même temps vers l'extérieur.



Sortez le compartiment à piles.

Insérez la pile bouton CR2025. Le pôle "plus" de la pile bouton doit être dirigé vers le haut (la face où il y a les boutons).

Remplacez le compartiment à pile dans la télécommande en le poussant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.


Vous pouvez désormais faire fonctionner l'appareil à une distance de 6 mètres maximum. Les boutons figurant sur la télécommande correspondent à ceux du panneau de commande. Le récepteur est positionné en haut à gauche du panneau de commande ; pointez toujours la télécommande dans cette direction.

Retirez les batteries si l'appareil ne va pas être utilisé pendant un certain temps.

Ne laissez jamais les piles à la portée des enfants. Danger de mort si ingestion.

Description de la télécommande :

ON/OFF :	marche/arrêt (du bandeau)
Heater :	fonction chauffage
Speed :	fonction vitesse
Cool :	fonction froid
Swing :	fonction oscillation
Timer :	fonction minuteur
Mode :	mode sommeil
Ion :	mode ion



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien mettez l'appareil hors tension (l'interrupteur au dos sur la position 0) et débranchez la prise de courant.

N'utilisez pas de savons agressifs, de pulvérisateurs, de nettoyeurs ou d'abrasifs, de cires, de vernis ou de solutions chimiques ! Veillez à ce que le panneau de commande ne soit pas mouillé.

Afin d'éviter les mauvaises odeurs et les dysfonctionnements ainsi que la péremption du filtre, il faut procéder à un entretien régulier sur une base d'une à deux fois par mois.

Entretien rapide fréquent : nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec ou légèrement humidifié pour éviter l'incrustation de poussières.


Utilisez un aspirateur pour retirer les poussières des grilles et veillez à maintenir les orifices de ventilation propres.

Optionnel : si le filtre alvéolé est sec, retirez la grille arrière et passez rapidement l'aspirateur sur le filtre sans le retirer, afin d'enlever les poussières.

Faites attention à ne pas toucher ou endommager toute pièce interne pendant le nettoyage !

Nettoyage régulier : le filtre arrière doit être nettoyé pour éviter qu'il ne s'abîme.

Fréquence : tous les 15 jours.



Pressez les crochets de sécurité du cache du filtre vers le bas, et tirez celui-ci vers l'arrière.

Enlevez la grille arrière en pressant les deux loquets de la partie haute. Passez un coup de chiffon sur la partie intérieure.

Extrayez le filtre alvéolé de l'appareil.



Notez son positionnement pour le remettre une fois nettoyé : un des côtés dispose d'une « pointe », qui va vers le bas.

- ✓ Vous noterez qu'il est en fibres et assez fragile. Nettoyez-le en le rinçant à l'eau claire ou bien en le faisant tremper dans de l'eau tiède savonneuse. Puis faites sécher. Il est possible d'utiliser une brosse très douce avec précautions.

Le filtre peut être séparé de son carénage en plastique noir (écarter les grands côtés), mais c'est une opération non nécessaire et délicate car les fibres du filtre

sont fragiles.

Nettoyage occasionnel : le réservoir. Enlevez le réservoir au préalable. Rincez et/ou faites tremper avec une solution de vinaigre blanc, diluée à 10% environ : 10cL de vinaigre blanc dans 1L d'eau, approximativement. Nettoyez avec une éponge douce, puis rincez à l'eau claire avant de remettre le réservoir en place.

Enlever et insérer le réservoir : pour le remplir en usage normal, il n'est pas nécessaire d'enlever le réservoir, seulement de l'ouvrir pour y verser l'eau. En cas de besoin, comme pour le nettoyage, pour le vider ou autre raison, il est possible de sortir complètement le réservoir.



• Pour enlever le réservoir :

- ✓ Sortez le réservoir d'eau du boîtier d'environ 10 cm, de sorte que vous ayez accès à la pompe.
- ✓ Déclipser la pompe qui est au milieu : il y a deux crans qui l'enserrent et qu'il suffit de desserrer pour libérer la pompe.
- ✓ La pompe et les câbles doivent être manipulés avec précautions ! Tenez la pompe dans une main et faites passer les câbles dans l'encoche située à droite du loquet afin qu'ils ne soient pas bloqués par le réservoir.
- ✓ Faites ensuite sortir le bac. Veillez à ne pas tirer sur les câbles de la pompe.

Le réservoir peut ainsi être vidé et nettoyé convenablement, de préférence à l'eau savonneuse, possiblement avec un produit d'entretien de la maison antibactérien ou anticalcaire. N'utilisez pas de produits agressifs ou concentrés, gardez en tête que l'eau du réservoir passe ensuite par la pompe pour être diffusée à travers l'air du rafraîchisseur. Rincez bien le réservoir à l'eau claire, puis faites sécher.

• Pour remettre le bac :

- ✓ Passez les câbles de la pompe dans l'encoche en sortant la pompe par

l'arrière du rafraichisseur (à travers le trou dans lequel le réservoir se place),

- ✓ Placez le réservoir, partie arrondie en premier, dans l'appareil,
- ✓ Placez la pompe dans le réservoir,
- ✓ Clipsez la pompe dans le bon sens (tuyau translucide vers le milieu),
- ✓ Fermez le réservoir. Vérifiez que tout fonctionne avant de remplir le réservoir.

Afin d'éviter la production d'odeurs et de s'assurer que l'appareil fonctionne correctement, il doit être nettoyé à l'intérieur une fois toutes les deux semaines.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

L'appareil ne fonctionne pas

- ✓ Vérifiez qu'il est branché à une prise fonctionnelle, alimentée en électricité.
- ✓ Vérifiez qu'il est sous tension, l'interrupteur général est au dos de l'appareil.
- ✓ Vérifiez qu'il est correctement assemblé.
- ✓ Vérifiez qu'il est bien installé droit et debout dans le bon sens.
- ✓ Suivez les instructions pour allumer et mettre en marche l'appareil.

Sinon, il est peut-être endommagé, contactez un service après-vente ou un technicien qualifié pour examen.

L'appareil ne s'éteint pas

- ✓ Le ventilateur continue de souffler pendant un court délai après appui sur le bouton marche/arrêt. C'est normal et ça permet de prévenir certains dommages.

Bruits particuliers

- ✓ Quelque chose n'est pas correctement positionné à l'intérieur de l'appareil. Retirez les filtres et le réservoir d'eau, et installez-les correctement.
- ✓ Une roulette pivotante est cassée / manquante ; consultez votre fournisseur.
- ✓ Le réservoir d'eau est vide.

Contactez un service après-vente ou un technicien qualifié pour examen.

L'appareil s'humidifie trop ou trop peu

- ✓ Les filtres sont obstrués par des saletés ; nettoyez les filtres.
- ✓ N'utilisez que de l'eau claire et propre dans le réservoir.

Contactez un service après-vente ou un technicien qualifié pour examen.

INFORMATIONS PRODUIT

Alimentation	220 – 240 V, 50 Hz	
Puissance absorbée	1800 W	
Télécommande	1 pile bouton CR2025, 3 V	
Puissance de chauffe	900 W / 1800 W	
Puissance de rafraîchissement	50 W max.	
Volume d'air	650 m ³ /h	
Vitesse de l'air max.	5,4 m/s	
Volume de vaporisation	240 ml/h	
Modes de fonctionnement	4	
Niveaux de vitesse	3	
Niveaux de chauffe	2	
Taille de la pièce adaptée	jusqu'à 25 m ²	
Volume du réservoir d'eau	4 L	
Fonction ioniseur	✓	
Minuteur	0-7,5 heures	
Oscillation	verticale	60°
	horizontale	réglable manuellement
Type de filtre	filtre alvéolaire amovible	
Roulettes	4	
Poignées de transport	2	
Dimensions	28 x 61 x 29,5 cm	
Poids	5,6 kg	
Degré de protection	IPX0	

Spécifications de la fonction ventilateur selon les règlements EU n° 206/2012 et EU 2016/2282

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	3.9	m ³ / min
Puissance absorbée	P	45.46	W
Valeur de service	SV	0.09	(m ³ / min) / W
Consommation d'électricité en mode «veille»	P_{SB}	0.00	W
Consommation d'électricité saisonnière	Q	14.5	kWh / an
Niveau de puissance acoustique	L_{WA}	64	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	5.1	mètres / sec
Norme de mesure de la valeur de service	EN 50564:2011 EN ISO 5801:2017 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-7:1998		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	STARS PURCHASING INTERNATIONAL 91, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS France		

Puissance thermique

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,80	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0,95	kW
Puissance thermique continue max.	$P_{max,c}$	1,7	kW

Consommation auxiliaire

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	NA	kW
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	NA	kW
En mode Veille	e_{lsb}	0.00054	kW

Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement	
Caractéristique	Unité
Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	oui
Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	non
Réglage électronique de l'apport de chaleur avec indication de la température de la pièce et / ou extérieure	non
Puissance thermique réglable par ventilateur	oui

Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Caractéristique	Unité
Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	oui
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	oui
Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Contrôle électronique de la température de la pièce	non
Contrôle de la température de la pièce électronique et réglage de l'heure	non
Contrôle de la température de la pièce électronique et réglage du jour de la semaine	non

Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
Caractéristique	Unité
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
Option contrôle à distance	non
Contrôle adaptatif de l'activation	non
Limitation de la durée d'activation	non
Capteur à globe noir	non

CONSIGNES POUR LE RECYCLAGE



ATTENTION : Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



V190522

STARS PURCHASING INTERNATIONAL
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS France